

## Fiche technique Casio AP-33

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <u>Clavier</u>             | : | 88 touches dynamiques   |
| <u>Sonorité</u>            | : | 8 sonorités (Mellow Piano, E-piano1, Harpsichord, strings, Grand Piano2, Pipe, organ)                     |
| <u>Polyphonie</u>          | : | 64 notes maximum  |
| <u>Réverb</u>              | : | 4 types (Off, Room, Stage, Hall1, Hall2)  |
| <u>Métronome</u>           | : | Beat : 0, 2, 3, 4, 5, 6<br>Tempo : 30-255 BPM   |
| <u>Séquenceur</u>          | : | MIDI 16 canaux, mémoire de ~2500 notes  |
| <u>Autres fonctions</u>    | : | Accordeur : A4=440Hz (±50 Hz)<br>Transposition : 1 octave<br>Fonction MIDI<br>Démonstration de 8 morceaux |
| <u>Pédale</u>              | : | Pédale forte, soft et Sostenuato  |
| <u>Connexions</u>          | : | 2 sorties casque<br>Sortie secteur de 18 V<br>MIDI IN/OUT   |
| <u>Haut-parleurs</u>       | : | Ø12cm x 2 / 2 x 20W   |
| <u>Finition</u>            | : | Bois de rose  |
| <u>Dimensions</u>          | : | 139 x 47 x 81 (cm)  |
| <u>Poids</u>               | : | ~44 kilos   |
| <u>Banquette (incluse)</u> | : | Assortie, hauteur réglable, siège blanc   |